

# FRANÇAIS

## THERMOMETRE POUR REFRIGERATEUR / CONGELATEUR

### CARACTERISTIQUES

- Réglage de l'alarme des températures maximum et minimum du réfrigérateur/congérateur
- Mémorisation des températures maximum et minimum
- Affichage des températures du réfrigérateur/congérateur ou ambiante de la pièce
- Capteur du réfrigérateur waterproof
- Basculement °C / °F
- Fixation magnétique
- Fixation par Velcro

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesurage	-10~50°C / 14~122°F (ambiante) -50~70°C / -58~158°F (réfrigérateur/congérateur)
Précision d'affichage	+/- 1°C / +/- 1,8°F sur toute la plage
Résolution d'affichage	0,1°C
Intervalle d'échantillonnage	10 secondes
Pile	1 x 1,5V de type A76 ou équivalent
Dimensions de l'écran	26(L) x 13(H) mm
Durée de vie de la pile	1 an environ
Longueur du cordon du capteur	1 mètre
Dimensions	63(L) x 64(H) x 19(P) mm
Accessoires	1) Support de capteur x 1 2) Pile x 1 3) Bande Velcro x 1

### INSTALLATION

1. Baissez le couvercle du compartiment à piles.
2. Installez la pile en respectant la polarité.
3. Pendant environ 3 secondes tous les secteurs de l'écran seront affichés, puis apparaîtra la température du réfrigérateur.
4. Retirez la pellicule recouvrant la bande adhésive du support.
5. Fixez le support à l'intérieur du réfrigérateur/congérateur à l'endroit souhaité en appuyant fermement.
6. Placez le capteur sur son support.
7. Fixez le thermomètre à l'extérieur du réfrigérateur/congérateur à l'aide de la bande Velcro ou des aimants situés à l'arrière du thermomètre.
8. Retirez la pellicule de protection de l'écran.

### FONCTIONNEMENT

Basculement °C/°F

Appuyez sur la touche [°C/°F] pour sélectionner l'unité de mesure.

Mémorisation des températures maximum et minimum

1. Appuyez sur la touche [Max/Min] pour afficher la température maximum enregistrée. Appuyez de nouveau sur la touche pour afficher la température minimum enregistrée. Appuyez encore une fois sur la touche pour revenir à l'affichage normal.
2. Maintenez enfoncée la touche [Max/Min] pendant environ 2 secondes pour réinitialiser les valeurs aux valeurs actuelles.

Affichage de la température du réfrigérateur/congérateur ou ambiante  
Appuyez sur la touche [ROOM/FRIDGE] pour basculer entre la température du réfrigérateur/congérateur et la température ambiante.

Réglage de l'alarme des températures maximum et minimum

1. Appuyez sur la touche [⏏] pendant environ 2 secondes ; les icônes HIGH et FRIDGE clignotent.
  2. Appuyez sur la touche [↑] pour régler la température maximum à laquelle l'alarme sera déclenchée.
  3. Appuyez de nouveau sur la touche [⏏] ; les icônes LOW et FRIDGE clignotent.
  4. Appuyez sur la touche [↑] pour régler la température minimum à laquelle l'alarme sera déclenchée.
  5. Appuyez de nouveau sur la touche [⏏] pour terminer le réglage.
- Pendant le réglage, maintenez enfoncée la touche [↑] pour faire avancer automatiquement les chiffres.
  - L'alarme sonnera dès que le capteur à l'intérieur du réfrigérateur enregistre une température au-delà de la plage programmée.

Activation/désactivation de l'alarme

Appuyez sur la touche [⏏] pour activer ou désactiver l'alarme.

### REMARQUE

Ne pas placer le thermomètre à l'intérieur du réfrigérateur/congérateur.