

Thermomètre / hygromètre digital RT810

RT810



Caractéristiques:

- ◆ Double affichage Hygrométrie / Température
- ◆ Mémoire Maximum / Minimum en Hygrométrie & Température
- ◆ Visualisation °C / °F
- ◆ Affichage facile à lire
- ◆ Bride pour pose sur table
- ◆ Fixation murale par vis ou velcro (fourni)

Installation

1. Déballer le thermomètre.
2. Enlever le capot et l'isolant de la pile
3. Remettre la pile et le capot.
4. Installer la pile LR03 en respectant les polarités.
5. Remettre le capot de la pile.

Spécifications:

Plage de mesure	: 0 à +50 °C / 32 à +122°F, 20 à 99%HR
Précision	: ± 1°C / ± 2°F, ± 3%HR
Résolution	: 0.1° / 1%
Dim. affichage	: 36 (l) x 16 (h) mm
Echantillonnage de mesure	: 10 seconds
Pile standard	: 1 pile (incluse) 1.5V AAA / UM4
Dim. Produit	: 65 (h) x 97 (l) x 20mm (épaisseur)
Poids	: 90 grammes

Marche / Arrêt

Appuyer sur la petite pastille rouge au dos de l'appareil pour éteindre ou allumer l'appareil.

Sélection de l'unité de température °C/°F

Appuyer sur la touche [°C/°F] pour passer directement en °C ou °F.

Mémoires d'affichage de température Maximum & Minimum

1. Appuyer sur la touche [MAX/MIN] pour afficher l'icône "Max" de la mesure de température la plus élevée.
2. Appuyer sur la touche [MAX/MIN] pour afficher l'icône "Min" de la mesure de température la moins élevée.
3. Appuyer sur la touche [MAX/MIN] pour revenir en mode normal.
 - Pour effacer les valeurs des mémoires garder appuyer la touche MAX/MIN jusqu'à apparition (--).