



LEGENDE :

_____ CABLAGE USINE _____ CABLAGE INSTALLATEUR

□ BORNE DE RACCORDEMENT - - - - - SHUNT PUMP DOWN

BORNIER DE RACCORDEMENT

CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	1	
CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	2	
ELECTROVANNE	←	PHASE 230V	Noir	3	
VENTIL. EVAP.	←	PHASE 230V	Noir	4	
ECLAIRAGE (LUM.)	←	PHASE 230V	Noir	5	
ALARME	←	PHASE 230V	Noir	6	
ELECTROVANNE	←	NEUTRE 230V	Bleu	N	
VENTIL. EVAP.	←	NEUTRE 230V	Bleu	N	N
ECLAIRAGE (LUM.)	←	NEUTRE 230V	Bleu	N	N

ALARME → NEUTRE 230V (Bleu)