



LEGENDE :

— CABLAGE USINE

□ BORNE DE RACCORDEMENT

— CABLAGE INSTALLATEUR

- - - SHUNT PUMP DOWN

BORNIER DE RACCORDEMENT

CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	1	
CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	2	
ELECTROVANNE	←	PHASE 230V	Noir	3	
VENTIL. EVAP.	←	PHASE 230V	Noir	4	
DEGIVRAGE	←	PHASE 230V	Noir	5	
ECLAIRAGE (LUM.)	←	PHASE 230V	Noir	6	
ELECTROVANNE	←	NEUTRE 230V	Bleu	7	
VENTIL. EVAP.	←	NEUTRE 230V	Bleu	8	
DEGIVRAGE	←	NEUTRE 230V	Bleu	9	10
RES. ECOULEMENT	←	PHASE 230V	Noir	11	
RES. PORTE	←	PHASE 230V	Noir	12	
RES. SOUPAPE	←	PHASE 230V	Noir	13	
RES. ECOULEMENT	←	NEUTRE 230V	Bleu	14	
RES. PORTE	←	NEUTRE 230V	Bleu	15	16

→ NEUTRE 230V → ECLAIRAGE (LUM.)

→ NEUTRE 230V → RES. SOUPAPE

ESF
94190 VILLENEUVE ST GEORGES

DESSINE :	TC				
VERIFIE :	TC				
DATE DE CREATION :	10/03/2008	INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA

Dossier n° :

COMMANDE NEGATIVE CNM-DTR-LUM
COFFRET NEGATIF avec DEGIVRAGE TEMPS REEL & VE MONO
PUISSANCE + COMMANDE + RACCORDEMENT