



LEGENDE :

- CABLAGE USINE
- BORNE DE RACCORDEMENT
- CABLAGE INSTALLATEUR
- SHUNT PUMP DOWN

BORNIER DE RACCORDEMENT

CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	1	
CONTACT DE PORTE	←	PHASE 230V	Noir	2	
ELECTROVANNE	←	PHASE 230V	Noir	3	
VENTIL. EVAP.	←	PHASE 230V	Noir	4	
DEGIVRAGE	←	PHASE 230V	Noir	5	
ELECTROVANNE	←	NEUTRE 230V	Bleu	6	N
VENTIL. EVAP.	←	NEUTRE 230V	Bleu	7	8
					Bleu → NEUTRE 230V
RES. PORTE	←	PHASE 230V	Noir	9	
RES. SOUPAPE	←	PHASE 230V	Noir	10	
RES. PORTE	←	NEUTRE 230V	Bleu	11	
RES. SOUPAPE	←	NEUTRE 230V	Bleu	12	N