



LEGENDE :

□ BORNE DE RACCORDEMENT

———— CABLAGE USINE

———— CABLAGE INSTALLATEUR

BORNIER X DE RACCORDEMENT

PRESSOSTAT HP/BP	← CONTACT	Noir	1	
PRESSOSTAT HP/BP	← CONTACT	Noir	2	
RESISTANCES CARTER	← PHASE 230V	Noir	3	
GROUPE MONO	← PHASE 230V	Noir	4	
RESISTANCES CARTER	← NEUTRE 230V	Bleu	5	N
GROUPE MONO	← NEUTRE 230V	Bleu	6	N